

Palosuojalevy asennusohje

Valitse kiinnityspisteet palosuojalevystä ja poraa 4kpl reikää ruuveja varten.

Käytä jatkomuttereja ilmaraon saavuttamiseksi ja poraa ruuvit tiukasti seinään kiinni.

Ilmarako täytyy olla vähintään 30mm katon/ lattian / toisen palosuojalevyn välissä.

