



## Katto

# Ilmatiivis sisäpuolelta

### Pyöreä läpivienti



- Taita Rissania pituussuunnassa



- Levitä Rissan puoliksi putken ja puoliksi höyrysulkereroksen päälle kirstämättä



### Miltä sen pitäisi näyttää:

- pyöreä läpivienti on tiivistetty ilmatiiviiksi Rissan 60 -kerroksilla



Rissan® 60

S. 122