



## Katto

# Ilmatiivis sisäpuolelta

### Höyrysulkukerroksen kiinnittäminen tasaisiin tai kalteviin kattoihin

1



- Käytä kaksipuolista Twinet 20 -teippiä höyrysulkukerroksien kiinnittämiseen puiisiin tai metallisiin runkorakenteisiin
- Vältä vuotavat nitomiskohdat

2



- Levitä höyrysulkukerros kirjoitus itseesi päin, **paina lujasti Twinet 20:n päälle**

3



- Tiivistä limityskohta Sicrallilla välttämättä jännitystä ja ryppyjä
- **Huomautus:** Twinet 20:tä ei ole suunniteltu pysyvästi kantamaan eristysaineen painoa

4



- **Miltä sen pitäisi näyttää:**
- Höyrysulkukerros kiinnitettynä paarteeseen/runkorakenteeseen ja kiinnitetty pysyvästi ilmatiiviiksi