



Seinä: Puurakenne

Tuulitiivis ja sateenkestävä ulkopuolelta

Julkisivun tuulensuojakankaan kiinnittäminen suljetuille julkisivuille



- Levitä Majvest 200 kirjoitus itseesi päin



- Aseta Wigluv keskelle liityskohtaa pitkin ja kiinnitä paikalleen
- Kiinnitä kiristämättä ja ilman taitoksia ja paina **lujasti** kiinni



Tiivistyksen jälkeen:

- asenna kalvon lopullista kiinnittämistä varten vastarimat **rakenteen suuntaisesti suoraan kantavaan rakenteeseen**



4 Takaa tuulettuvat julkisivut

Miltä sen pitäisi näyttää:

- Majvest 200 levitettyinä suljetuille julkisivuille



Vihjeet ja vinkit



Majvest 200:n limitys:

- Kohdista ja aseta Majvest 200 limityslinjaan (a).
- Kohdista ja liimaa Wigluv (b) liimauslinjaan.
- Paina **lujasti** kiinni.



Majvest 700 SOB -limitys:

- Kohdista Majvest 700 SOB kirjoitukseen (a) tai jakoliuskaan (b), ja levitä se.
- Poista taustapaperi ja liimaa SOB.
- **Vaihtoehto ilman SOB:tä:** Kohdista Wigluv black keskelle ja liimaa se.
- Paina **lujasti** kiinni.



Majvest® 200

S. 135



Wigluv® 60

S. 130