

SULATUSVEDENOHJAIN

Sulatusvedenohjain metalliseen ilmalämpöpumpun suojakoteloon.

KIINNITYS SUOJAKOTELOON:

Kiinnitä vedenohjain kotelon sisäpuolelle alaosan metallitaivutuksiin. Varmista kiinnitys ruuveilla kotelon molemmin puolin.



KIINNITYS SEINÄKIINNIKKEISIIN:



Mikäli asennat vedenohjaimen ilman koteloa, tarvitset erilliset **seinäkiinnikkeet**, joihin asetat vedenohjaimen. Mittaa 100 cm välinen etäisyys tukiraudoille.

Kaikissa tuotteeseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteys info@kiilax.fi 010 4194 816